

MONTERINGSANVISNING

ASENNUSOHJE

LED-minialasvalosetti MONI

HIMMENNETTÄVISSÄ, UPOTETTAVA, 9*3W, 2250LM, PYÖREÄ 35MM, IP42
511051, 511052



SUPERLED

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA!
Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

TURVALLISUUSOHJE | SÄKERHETHJÄLP

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

ASENNUS | MONTERING

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING


1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Katkaise jännite
Stäng av spänningen

ASENNUSOHJE | INSTALLATIONSHJÄLP


Tuotteen koko / Produktstorlek



DC12-24V




DC3V/630mA



30


Unit: mm




47cm

Poraa valaisimelle 30 mm reikä. Ensimmäisen ja yhdeksännen lampun väli max. 7m /
Borra ett 30 mm hål för armaturen. Avstånd mellan första och nionde lampor max. 7m


Asennus / Montering



Vakiovirta liitäntälaitte (DC30V-35V300mA) / Konstanta strömmen ballast (DC30V-35V300mA)



Vakiojännite liitäntälaitte (DC12V / > 5A) / Konstanta spänning ballast (DC12V / > 5A)



Valaisin paketti / Belysningspaket

HUOM: johtoja ei saa lyhentää eikä pidentää ja 8-9 valoa pitää olla käytössä. Pakkauksessa on erillisessä pussissa pieni valkoinen klipsi, joka liitetään sarjan viimeisen lampun vastakappaleeseen. Ilman tätä liitosta valot eivät syty.

OBS: ledningarna får inte förkortas eller förlängas och 8-9 lampor får användas. Det finns en liten vit klämma i en separat påse, som är fäst på baksidan av den sista lampen i serien. Utan den här anslutningen tänds inte lamporna.

TEKNISET TIEDOT/TEKNISK INFORMATION

VALAISIN/ARMATURER:

Jännite/spänning	25 - 42 VDC
Vakiovirta/konstant ström	600 mA
Teho/kraft	9*3 W
Valovirta/Ljusflöde	9*250 lm
Värlämpötila/CCT	3000/4000 K, valkoinen/vit
CRI(Ra)	>80
Valonjakauma/Ljusfördelning	25°
Valaisimen koko/Lampstorlek	
Upotusaukko/öppning	Ø 30 mm
Materiaali/material	alumiini/aluminium
Paino/vikt	100 g
ta:	25°C

LIITÄNTÄLAITE/BALLAST:

Verkkokytkenä/Nätverkkoppling:

Jännite/spänning	200-240 V/50 Hz
Virta/ström	0,1A
Ulostulo/utgång	
Jännite/spänning	25-42 VDC
Vakiovirta/konstant ström	600 mA
Teho/kraft	30 W
Mitat/dimensioner	124x30x46 mm
Himmennettävä/dimbar	kyllä/ja
ta:	-20...+65°C
tc:	70°C

IP42

SAA



RoHS



IP20

SELV



PUH. 045 352 3705
ASIAKASPALVELU@SUPERLED.FI
WWW.SUPERLED.FI