



Asennusohje | Monteringsanvisning

asennusohje ufo pro

100W / 120W / 150W / 200W | IP66

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Mitat ja ripustusasennus / Mått och hängmontering

Vaihe 1 / Steg 1

Katkaise virta ennen asennusta. Kiinnitä ripustuskoukku tai -lenk kattorakenteeseen. Varmista, että kiinnityspiste kestää valaisimen painon (7,2 kg). Asennuskorkeus saa olla enintään 30 m.

Bryt strömmen före montering. Fäst upphängningskroken eller -öglan i takstrukturen. Kontrollera att fästpunkten klarar armaturens vikt (7,2 kg). Monteringshöjden får vara högst 30 m.

Vaihe 2 / Steg 2

Ripusta valaisin koukusta. Varmista, että valaisin roikkuu vakaasti ja on suorassa.

Häng armaturen i kroken. Kontrollera att armaturen hänger stadigt och rakt.

KytKentäkaavio (vakio, 1-10V ja DALI) / Kopplingsschema (standard, 1-10V och DALI)

Vaihe 3 / Steg 3

Kytke syöttökaapelit kytKentäkaavion mukaan: L (ruskea tai musta), N (sininen tai valkoinen) ja PE eli suojamaa (kelta-vihreä tai vihreä). Jos mallissa on 1-10V-himmennys, kytke DIM+ ja DIM- ohjausjohdot kaavion mukaan. Jos mallissa on DALI-himmennys, kytke Da1 ja Da2 ohjausjohdot kaavion mukaan.

Anslut matningskablar enligt kopplingsschema: L (brun eller svart), N (blå eller vit) och PE skyddsjord (gul-grön eller grön). Om modellen har 1-10V-reglering, anslut DIM+ och DIM- styrtrådar enligt schemat. Om modellen har DALI-reglering, anslut Da1 och Da2 styrtrådar enligt schemat.

Vaihe 4 / Steg 4

Tarkista kaikki liitännät ennen virran kytkemistä.

Kytke virta ja varmista, että valaisin syttyy normaalisti.

Kontrollera alla anslutningar innan du kopplar in strömmen. Koppla in strömmen och kontrollera att armaturen tänds normalt.