



Asennusohje | Monteringsanvisning

Ovenavaus / kädenheilautus -tunnistin

TUTA

48150, 48151



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:


1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Asennuskaavio / Monteringsschema



Connection



Asennustavat ja kytkentä / Monteringssätt och anslutning

1 Uppoasennus: poraa tunnistimelle reikä Ø8 mm, syvyys 20 mm (kohta 1). Poraa johdolle erillinen reikä Ø10 mm (kohta 2).

1 Infälld montering: borra ett hål på Ø8 mm för sensorn, djup 20 mm (punkt 1). Borra ett separat hål på Ø10 mm för kabeln (punkt 2).

2 Pinta-asennus: poraa johdolle reikä Ø10 mm (kohta 1).

2 Utanpåliggande montering: borra ett hål på Ø10 mm för kabeln (punkt 1).

Toimintotilan vaihtopainike (Function change button) vaihtaa ovitunnistimen (Door sensor) ja käden heilautuksen (Hand sensor) välillä.

Knappen för funktionsval (Function change button) växlar mellan dörsensor (Door sensor) och handsensor (Hand sensor).

Johdon voi katkaista kaaviossa merkitystä kohdasta, jos se helpottaa kytkentää asennuksen aikana.

Kabeln kan kapas vid den markerade punkten om det underlättar anslutningen under monteringen.

Kytkejärjestys: pistoke, LED-muuntaja (LED driver), tunnistin (Sensor switch), LED-nauha.

Anslutningsordning: stickpropp, LED-driver, sensor (Sensor switch), LED-list.

Liittimet: naarasliitin on lähtö (Output) ja urosliitin on tulo (Input). Kirjaimin merkitty johdin on plusnapa.

Kontakter: honkontakten är utgång (Output) och hankontakten är ingång (Input). Ledaren märkt med bokstäver är pluspol.

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	
Teho	Max. 60W	
Kotelointiluokka	IP20	
Tuotteen väri	Valkoinen	
Jännite	DC 12V-24V	
Hyväksynnät	CE, RoHS	
Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)	
Suojausluokka	III	
Ominaisuus	y	k
Väri		valkoinen
Asennustapa	Uppo, Pinta	

