



Asennusohje | Monteringsanvisning asennusohje hallivalaisin mine 30w 50w.pdf

30W/50W | IP66

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Asennustavat ja kytkentäkaavio / Installationssätt och kopplingsschema

Vaihe 1 / Steg 1

Valitse asennustapa: kattoon, seinään tai ripustamalla.
Merkitse kiinnitysreikien paikat asennuspintaan. Poraa reiät (halkaisija 8,5 mm) ja asenna M6–M8-kokoiset laajentuvat ankkuripultit.

Välj installationssätt: tak, vägg eller upphängning. Markera hålen på monteringsytan. Borra hål (diameter 8,5 mm) och montera expanderbultarna i storlek M6–M8.

Vaihe 2 / Steg 2

Katkaise virta ennen kaikkia kytkentätöitä. Varmista, että sähköt ovat pois päältä.

Bryt strömmen innan alla kopplingsarbeten. Kontrollera att strömmen är helt frånkopplad.

Vaihe 3 / Steg 3

Kytke johdot valaisimen liitäntäkoteloon: L (ruskea) = vaihe, N (sininen) = nolla, PE (kelta-vihreä) = suojamaadoitus. Käytä vesitiiviitä johtoliittimiä ulkokäyttöön.

Anslut ledningarna till anslutningsdosan: L (brun) = fas, N (blå) = nolla, PE (gul-grön) = skyddsjord. Använd vattentäta kabelanslutningar för utomhusbruk.

Vaihe 5 / Steg 5

Ripustusasennuksessa: kiinnitä ripustussetti kattoon, säädä vaijerin tai ripustimen pituus haluttuun korkeuteen ja lukitse se paikalleen. Varmista, että valaisin roikkuu vakaasti.

Vid upphängningsinstallation: fäst upphängningssettet i taket, justera vajerns eller hängarens längd till önskad höjd och lås fast. Kontrollera att armaturen hänger stabilt.

Vaihe 4 / Steg 4

Kiinnitä valaisin ankkuripulteilla asennuspintaan. Kattoon asennettaessa paina valaisin tukevasti pintaa vasten ja kiristä pultit. Seinäasennuksessa varmista, että valaisin on suorassa.

Fäst armaturen med expanderbultarna mot monteringsytan. Vid takmontering tryck armaturen stadigt mot ytan och dra åt bultarna. Vid väggmontering kontrollera att armaturen sitter rakt.

Vaihe 6 / Steg 6

Tarkista kaikki liitännät vielä kerran. Kytke virta päälle ja varmista, että valaisin syttyy normaalisti.

Kontrollera alla anslutningar en gång till. Slå på strömmen och verifiera att armaturen tänds normalt.