




Asennusohje | Monteringsanvisning Monitoimipistorasia pro power standby, superled.fi.jpg

IP20 | Pinta-asennus



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Vaihe 1 / Steg 1

Varmista, että virta on katkaistu ennen asennuksen aloittamista. Avaa laitteen kotelo ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat (ruuvit x2, kiinnikkeet x2) ovat mukana.


Kontrollera att strömmen är bruten innan installationen påbörjas. Öppna enhetens hölje och kontrollera att alla nödvändiga delar (skruvar x2, fästen x2) medföljer.



Vaihe 2 / Steg 2

Kytke syöttökaapelit liitäntälaitteen tulopuolelle: L (ruskea), N (sininen) ja PE (kelta-vihreä). Kytke LED-nauha tai valaisin lähtöpuolen liittimiin (LED+ ja LED-). Varmista, että johtimet ovat kunnolla kiinni jousiliittimissä eikä kuparijohtinta näy liittimen ulkopuolella.


Anslut matningskablar till enhetens ingångssida: L (brun), N (blå) och PE (gul-grön). Anslut LED-remsan eller armaturen till utgångsklämman (LED+ och LED-). Kontrollera att ledningarna sitter ordentligt i fjäderklämman och att kopparledningarna inte är synliga utanför klämmorna.



Vaihe 3 / Steg 3

ÄLÄ vedä kaapelia laitteen sisältä läpi. Kaapeleiden reititys tapahtuu laitteen sivuilta. Tarkista, että kaapelit eivät vahingoita laitteen sisäisiä johtimia.


Dra INTE kabeln genom insidan av enheten. Kablarna ska dras via enhetens sidor. Kontrollera att kablarna inte skadar ledningarna inuti anordningen.



Vaihe 4 / Steg 4

Kiinnitä laite tiiviisti kahta palamatonta ja johtamatonta seinää tai kattopintaa vasten käyttäen mukana toimitettuja ruuveja (x2). Jos asennus tapahtuu palavalle materiaalille, käytä mukana toimitettua suojaeristelevyä tai muuta FH1-luokan eristettä (IEC 60695). Jos asennat lasia vasten, laita lasin ja laitteen väliin ohut kartonkipahvi tai solumuovia lasin suojaamiseksi.

Fäst enheten ordentligt mot två brandfasta och icke ledande ytor med de medföljande skruvarna (x2). Om installationen sker på ett brännbart material, använd den medföljande isolerande skyddsplattan eller ett annat isolerande mellanskikt av klass FH1 (IEC 60695). Om du installerar mot glas, lägg tunn kartong eller cellplast mellan glaset och enheten för att skydda glaset.



Sulje laitteen kotelo ja varmista, että laite on tukevasti kiinni ennen käyttöönottoa. Kytke virta ja tarkista, että valaistus toimii oikein.

Stäng enhetens hölje och kontrollera att anordningen sitter ordentligt fast innan den tas i bruk. Koppla på strömmen och kontrollera att belysningen fungerar korrekt.

