



Asennusohje | Monteringsanvisning

asennusohje zigbee 70018

ZigBee 3.0 | IP20 | CR2450
70018

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Paristun poisto ja seinäkiinnitys / Borttagning av batteri och väggmontering

Vaihe 1 / Steg 1

Poista pariston suojakalvo. Avaa silikoninen paristokotelo sopivalla työkalulla, vedä paristoeriste ulos ja asenna paristokotelo takaisin paikalleen.

Ta bort batteriets skyddsfilm. Öppna det silikonbaserade batterifacket med ett lämpligt verktyg, dra ut batteriisoleringen och sätt tillbaka batterilocket på plats.

Vaihe 2 / Steg 2

Kiinnitä pidike seinään. Valitse jompikumpi tapa: Tapa 1: liimaa 3M-tarra pidikkeen taustaan ja kiinnitä pidike seinään. Tapa 2: ruuvaa pidike seinään ruuveilla.

Fäst hållaren på väggen. Välj ett av två sätt: Sätt 1: fäst 3M-tejp på hållarens baksida och klistra fast hållaren på väggen. Sätt 2: skruva fast hållaren på väggen med skruvar.

Vaihe 3 / Steg 3


Kiinnitä kehys ja ohjainosa pidikkeeseen. Kun pidike on paikallaan, napsauta ensin kehys ja sitten ohjainosa pidikkeeseen järjestyksessä.

Fäst ram och styrenhet på hållaren. När hållaren sitter på plats, klicka först fast ramen och sedan styrenheten på hållaren i rätt ordning.

Vaihe 4 / Steg 4

Yhdistä ohjain ZigBee-verkkoon. Pidä molempia painikkeita alhaalla, kunnes LED-merkkivalo syttyy. Paina sitten lyhyesti kerran hakemaan lähiverkkoa. Merkkivalo vilkkuu kerran sekunnissa, 20 sekunnin aikakatkaisu, jos verkkoa ei löydy. Onnistunut parinmuodostus näkyy viidellä nopealla vilkaisulla.


Anslut styrenheten till ZigBee-nätverket. Håll båda knapparna intryckta tills LED-indikatorn tänds. Tryck sedan kort en gång för att söka efter nätverk. Indikatorn blinkar en gång per sekund, 20 sekunders timeout om inget nätverk hittas. Lyckad parkoppling visas med fem snabba blinkningar.



Vaihe 5 / Steg 5

Yhdistä valaistuslaite TouchLink-menetelmällä. Aseta ZigBee-valaistuslaite TouchLink-käyttöönottotilaan (katso laitteen ohje). Tuo ohjain alle 10 cm päähän valaistuslaitteesta. Pidä molempia painikkeita alhaalla 3 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo syttyy. Paina sitten lyhyesti kerran käynnistämään TouchLink. Merkkivalo vilkkuu nopeasti 3 sekuntia ja sitten 6 kertaa hitaasti onnistuneen parinmuodostuksen merkiksi.

Anslut belysningsenheten via TouchLink. Ställ in ZigBee-belysningsenheten i TouchLink-driftsättningsläge (se enhetens manual). För styrenheten till inom 10 cm från belysningsenheten. Håll båda knapparna intryckta i 3 sekunder tills LED-indikatorn tänds. Tryck sedan kort en gång för att starta TouchLink. Indikatorn blinkar snabbt i 3 sekunder och sedan 6 gånger långsamt som bekräftelse på lyckad parkoppling.



Vaihe 6 / Steg 6

Tarkista verkkoon liittyminen. Paina lyhyesti mitä tahansa painiketta. Jos merkkivalo vilkkuu, ohjain on liitetty verkkoon. Jos merkkivalo ei vilku, ohjain ei kuulu verkkoon.

Kontrollera nätverksanslutningen. Tryck kort på valfri knapp. Om indikatorn blinkar är styrenheten ansluten till ett nätverk. Om indikatorn inte blinkar tillhör styrenheten inget nätverk.