



Asennusohje | Monteringsanvisning

asennusohje zigbee 70019

ZigBee 3.0 | IP20 | CR2450
70019

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Painikkeiden toiminnot / Knapparnas funktioner

Mitat ja paristo / Mått och batteri

Vaihe 1 / Steg 1

Poista pariston suojakalvo. Avaa silikonigeelinen paristokotelo sopivalla työkalulla, vedä pariston eristyskalvo ulos ja asenna paristokotelo takaisin paikalleen. Paristokoko on CR2450.

Ta bort batteriets skyddsfilm. Öppna silikongeelsbatterilocket med ett lämpligt verktyg, dra ut batteriisolatorn och sätt tillbaka locket på plats. Batteristorlek: CR2450.

Vaihe 3 / Steg 3

Napsauta kehys ja ohjainyksikkö kiinnikkeen päälle järjestyksessä. Varmista, että molemmat napsahtavat tukevasti paikalleen.

Klicka fast ramen och styrenheten på hållaren i tur och ordning. Kontrollera att båda sitter ordentligt på plats.

Vaihe 2 / Steg 2

Kiinnitä kiinnike seinään. Valitse kahdesta tavasta sopivampi. Tapa 1: liimaa 3M-tarra kiinnikkeen taustaan ja kiinnitä kiinnike seinään. Tapa 2: ruuvaa kiinnike seinään ruuveilla.


Fäst hållaren på väggen. Välj ett av två sätt. Sätt 1: fäst 3M-tejp på baksidan av hållaren och klistra fast hållaren på väggen. Sätt 2: skruva fast hållaren på väggen med skruvar.

Asennustavat: liimaus ja ruuvikiinnitys / Monteringssätt: limning och skruvfäste

Vaihe 4 / Steg 4

Parillista kaukosäädin ZigBee-valaisimeen. Nopein tapa on TouchLink: pidä molempia painikkeita pohjassa 3 sekuntia, jolloin TouchLink-paritus käynnistyy. Tuo kaukosäädin enintään 10 cm päähän valaisimesta paritusvaiheessa.


Para ihop fjärrkontrollen med en ZigBee-belysningsenhet. Det snabbaste sättet är TouchLink: håll ned båda knapparna i 3 sekunder för att starta TouchLink-parkopplingen. Håll fjärrkontrollen inom 10 cm från belysningsenheten under parkopplingen.



Vaihe 5 / Steg 5

Vaihtoehtoisesti liitä kaukosäädin ZigBee-verkkoon hubin tai ohjaimen kautta. Poista kaukosäädin ensin mahdollisesta aiemmasta verkosta (katso tehdasnollaus). Avaa hub-sovelluksessa laitteen lisäystila. Pidä kirkkausnappia pohjassa, kunnes LED-merkkivalo syttyy, ja paina sitten lyhyesti kerran. LED vilkkuu sekunnin välein ja 5 nopeaa vilkahdusta tarkoittaa onnistunutta parittamista.

Alternativt kan du ansluta fjärrkontrollen till ett ZigBee-nätverk via en hubb eller styrenhet. Ta först bort fjärrkontrollen från ett eventuellt tidigare nätverk (se fabriksåterställning). Öppna läget för att lägga till enhet i hubb-appen. Håll ljusstyrkknappen nedtryckt tills LED-indikatorn tänds och tryck sedan kort en gång. LED blinkar en gång per sekund och 5 snabba blinkningar indikerar lyckad parkoppling.



Vaihe 6 / Steg 6

Tarkista, että paritus onnistui. Paina mitä tahansa painiketta lyhyesti: jos LED-merkkivalo vilkkuu, kaukosäädin on liitetty verkkoon. Jos LED ei vilku, kaukosäädin ei kuulu mihinkään verkkoon.

Kontrollera att parkopplingen lyckades. Tryck kort på valfri knapp: om LED-indikatorn blinkar har fjärrkontrollen anslutits till nätverket. Om LED inte blinkar tillhör fjärrkontrollen inget nätverk.

Vaihe 7 / Steg 7

Tehdasnollaus tarvittaessa: pidä kirkkausnappia pohjassa, kunnes LED syttyy. Paina sitten lyhyesti 5 kertaa peräkkäin. LED vilkkuu 3 kertaa nopeasti, kun nollaus onnistuu. Kaikki asetukset palautuvat tehdasarvoihin.

Fabriksåterställning vid behov: håll ljusstyrkknappen nedtryckt tills LED tänds. Tryck sedan kort 5 gånger i rad. LED blinkar 3 gånger snabbt när återställningen lyckas. Alla inställningar återgår till fabriksinställningarna.

