



## Asennusohje | Monteringsanvisning

# sessak cleo lattiavalaisin antiikinmessinginvärinen asennusohje

E27 | Max. 40W | 220–240V  
L36417-1A

## Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

## Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

### VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

### Vaihe 1 / Steg 1

Kierrä alin putki "C" 5-6 kierrosta vastapäivään ennen kuin kiinnität sen putkeen "B". Näin johto ei kierry tai vahingoitu kokoamisen aikana.

Vrid den nedersta röret "C" 5-6 varv motsols innan du fäster det i rör "B". På så sätt undviker du att kabeln tvinnas eller skadas vid monteringen.

### Vaihe 2 / Steg 2

Kokoa valaisin liittämällä putket toisiinsa järjestyksessä: kiinnitä putki "C" putkeen "B" ja putki "B" osaan "A". Varmista, että liitokset ovat tiukat.

Montera armaturen genom att sätta samman rören i ordning: fäst rör "C" i rör "B" och rör "B" i del "A". Kontrollera att fogarna sitter ordentligt.

---

### Vaihe 3 / Steg 3

**Kiedo johto siististi putkien läpi. Tee 5-6 kierrosta (3a) alimmassa putkessa ja vie johto ylös osaan "A" (3b). Varo, ettei johto jää puristuksiin liitosten kohdalle.**

*Dra kabeln snyggt genom rören. Gör 5-6 varv (3a) i det nedersta röret och dra kabeln upp till del "A" (3b). Se till att kabeln inte kläms vid fogarna.*

### Vaihe 4 / Steg 4

**Liitä johdon päät varusteluun liitäntäkotelossa: vaiheenjohto L (yleensä ruskea), nollajohto N (yleensä sininen) ja maadoitusjohto PE (kelta-vihreä) niille merkittyihin liittimiin.**

*Anslut kabeländarna i anslutningsdosan: fasledaren L (vanligtvis brun), nolledaren N (vanligtvis blå) och skyddsjordningsledaren PE (gul-grön) till respektive märkta terminaler.*

---

### Vaihe 5 / Steg 5

**Ruuva E27-kantainen lamppu (max. 40W) valaisimen lampunpitimeen. Älä käytä COOL BEAM -polttimoja.**

*Skruva i en E27-sockel lampa (max. 40W) i armaturens lamphållare. Använd INTE COOL BEAM-brännare.*

### Vaihe 6 / Steg 6

**Aseta valaisin tasaiselle, tukevalle alustalle (esim. puulattia). Varmista, että valaisin seisoo vakaasti ennen virran kytkemistä.**

*Placera armaturen på ett plant, stabilt underlag (t.ex. trägolv). Kontrollera att armaturen står stadigt innan du kopplar till strömmen.*

---

### Vaihe 7 / Steg 7

**Kytke pistoke pistorasiaan ja tarkista, että valaisin toimii oikein. Jos havaitset vikoja, irrota pistoke välittömästi ja tarkista liitännät.**

*Sätt i kontakten i vägguttaget och kontrollera att armaturen fungerar korrekt. Om du upptäcker fel, dra genast ur kontakten och kontrollera anslutningarna.*