



Asennusohje | Monteringsanvisning

sessak mason riippuvalaisin mattamessinki valkoinen asennusohje

E27 | Max. 40W | IP21
K41110-1MME, K46317-1LV, K50117-1MU

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Asennusvaiheet / Installationssteg

Vaihe 1 / Steg 1

Kiinnitä kattokiinnike kattoon. Syötä sähköjohto (a) kiinnikkeen läpi alaspäin ja varmista kiinnike ruuveilla (b).

Fäst takfästet i taket. För elkabeln (a) genom fästet nedåt och säkra fästet med skruvar (b).

Vaihe 2 / Steg 2

Säädä riippuvarren pituus haluamaksesi. Kiinnitä varsi kattokiinnikkeeseen ja lukitse se paikalleen.

Justera pendelarmens längd efter önskemål. Fäst armen i takfästet och lås den på plats.

Vaihe 3 / Steg 3

Vedä sähköjohto riippuvarren läpi. Varmista, että johto kulkee vapaasti eikä puristu.

Dra elkabeln genom pendelarmen. Kontrollera att kabeln löper fritt och inte kläms.

Vaihe 4 / Steg 4

Asenna enintään 40 W:n E27-lamppu valaisimen kantaan. Älä ylitä suurinta sallittua tehoa 40W.

Montera en E27-lampa med högst 40W effekt i lampfästet. Överskrid inte den högsta tillåtna effekten 40W.

Vaihe 5 / Steg 5

Kytke johdot liitäntälaitteeseen: vaihejohto L (yleensä ruskea) L-liittimeen, nollajohto N (yleensä sininen) N-liittimeen ja suojamaadoitusjohto PE (kelta-vihreä) maadoitusliittimeen (a). Säädä johdon pituus tarvittaessa (b).

Anslut ledningarna: fasledning L (vanligtvis brun) till L-klämmam, nolledning N (vanligtvis blå) till N-klämmam och skyddsjordledning PE (gul-grön) till jordklämmam (a). Justera kabelns längd vid behov (b).

Vaihe 6 / Steg 6

Aseta valaisimen kupoli paikalleen ja kiinnitä se riippuvarren alaosaan. Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla paikoillaan ennen kupolin sulkemista.

Placera lampskärmen på plats och fäst den i pendelarmens nedre del. Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt på plats innan du stänger skärmen.

Vaihe 7 / Steg 7

Kiinnitä kattokupoli (b) kattokiinnikkeen päälle piilottamaan asennuskohta. Tarkista, että valaisin roikkuu suorassa ja kaikki osat ovat tukevasti kiinni (a). Kytke virta ja tarkista toiminta.

Fäst takreoset (b) över takfästet för att dölja installationspunkten. Kontrollera att armaturen hänger rakt och att alla delar sitter stadigt (a). Slå på strömmen och kontrollera funktionen.