

Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-G24



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering


Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.



Vaihe 1 / Steg 1



Poista liitântälaite ja käynnistin ja kytke johdot kuvan osoittamalla tavalla. Asenna LED-lamppu ja kytke virta / Ta bort ballasten och starter och anslut kablarna som visas. Installera en LED-lampa och slå på strömmen.

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	361061, 361062	361071, 361072	4714114, 4714118	4714116, 4714119	4714117, 4714120
Valonväri	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K
Teho	12W	12W	6.5W	6.5W	9W
Avauskulma	-	360°	180°	180°	180°
Valon määrä	1200lm	1200lm	720lm	720lm	1000lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Jännite	100-277VAC	100-277VAC	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Koko	-	-	ø34x138mm	ø34x148mm	ø34x170mm
Himmennystapa	Ei himmennystä	Ei himmennystä	Ei himmennystä	Ei himmennystä	Ei himmennystä
Käyttöikä	-	-	25000h	25000h	25000h
Energialuokka	A++, A+, A	A++, A+, A	E	E	E
Käyttölämpötila min	-	-	-20°C	-20°C	-20°C
Käyttölämpötila max	-	-	+40°C	+40°C	+40°C

CE

RoHS

