

Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-UFO hallivalaisin HALO 50W



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:


1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




1. Asenna ja kiristä O-rengas / Installera och dra åt O-ringen
2. Kiristä M3 ruuvia, kunnes se täyttää reijän tarkasti / Dra åt M3-skruven tills den fyller i hålet exakt

Asennus ketjulla / Kedjainstallation




1. Asenna ketju/putki / Installera kedjan / röret




2. Kiinnitä valaisin ja kytke johdot / Sätt fast lampen och anslut ledningarna

-  L = Ruskea / Brun
-  N = Sininen / Blå
-  ⊕ = Keltavihreä / Gulgrön




Asennus kannattimella / Installation med fäste



1. Asenna ketju/putki / Installera kedjan / röret



2. Kiinnitä valaisin ja kytke johdot / Sätt fast lampen och anslut ledningarna

-  L = Ruskea / Brun
-  N = Sininen / Blå
-  ⊕ = Keltavihreä / Gulgrön

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	411112	411111DM
Valonväri	4000K	3000K
Teho	50W	50W
Avauskulma	120°	120°
Kotelointiluokka	IP66	IP66
Valon määrä	8000lm	8000lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80
Jännite	100-240VAC	100-240VAC
Himmennystapa	Ei himmennystä	DALI
Käyttöikä	Malli: 50000h	Malli: 50000h
Energialuokka	B	B
Käyttölämpötila min	-40°C	-40°C
Käyttölämpötila max	55°C	55°C
Valaisimen väri	Valkoinen	Valkoinen

