

HUOMIOTAVAA

Aloita kupuosaan asennuksella (I.), ripusta valaisin kattoon (II.) vasta kun alla luetellut kohdat 1-9 on suoritettu.

Koska valaisimen lasikupu on käsinpuhallettu lasia, niin se ei ole välttämättä aivan tasapainossa. Tästä syystä valaisimeen on lisätty mekanismi jonka avulla tasapainoa voi säätää niin että valaisin roikkuu suorassa. Tämä on kuitenkin tehnyt polttimon vaihdosta hieman monimutkaisemaksi. Siksi suosittelemme ettei irroitatte valaisimen katosta ennen polttimonvaihtoa, välttääksenne ettei kupu mahdollisesti tippuu ja rikkoutuu. Polttomon vaihdossa, tee asennushojeiden mukaisesti pääinvastaisessa järjestyksessä.

POLTIN - E27 Max. 15W

Suosittelemme että käytte hyvälaatuista LED -polttinta valaisimessanne. Tällöin kuluu useampi vuosi ennen kun valonlähde on tarvetta vaihtaa.

Poltin mattapintaisella tai valkoisella kuvulla soveltuu paremmin valaisimeenne, koska se ei aiheuta varjoja lasikupun.

I. KUPUOSAN ASENNUS

1. Aseta irtonainen lasikupu pöydän tms. työtason päälle.
2. Asenna poltin (E27 Max 15W, ei sis.) lampunpitimeen.
3. Pujota ripustusrauta A, lasikuvun sisään. Anna ripustusrauhan varovaisesti laskeutua kuvun pohjaan asti.
4. Asenna metallikupu B lasikuvun pääälle, varovasti, niin että poltin ei vaurioudu. Poltin täytyy ensin puojottaa lasikuvun reiän läpi.
5. Vedä vaijeria C varovasti ylöspäin kunnes ripustusrauta asettuu kuvun reunojen sisään ja kierreosa E tulee näkyviin metallikuvun yläpuolelle.
6. Pidä vielä kiinni vaijerista ja kiinnitä mutteria D toisella kädellä hieman kierreosaan E, niin että ripustusrauta pysyy paikallaan.
7. Nosta vaijerista valaisin hieman ylös työtasosta, niin että näet jos se roikkii suorassa.
8. Mikäli valaisin ei roiku suorassa, siirrä vaijeriin ripustuskohtaa X -muotossessa kolossa sopivana kohtaan.
9. Kun valaisin roikkuu suorassa, kiristä mutteria D niin että ripustuskohta ei enää voi siirtyä.

II. ASENNUS KATTOON JA RIPUSTUSKORKEUDEN SÄÄTÖ

Katso kuvaruuta II.

OBSERVERA

Påbörja med installation av glaskupan (I.) fortskrid till avsnitt (II.) först när punkterna 1-9, nedan, är genomfördta.

Eftersom er armaturen glaskupa är handgjord är det möjligt att den inte är fullständigt balanserad. På grund av detta har vi försatt armaturen med en mekanism för att kompensera eventuell imbalans av kupan så att armaturen kan fås att hänga rakt. Detta försvarar dock byte av ljuskällan i armaturen något. Därför rekommenderar vi att ni avinstallerar armaturen från taket innan ni byter brännare. Detta för att förhindra att armaturens kupa i misstag faller ner och går sönder.

Vid byte av ljuskälla, följ installationsanvisningarna i omvänt ordning.

LJUSKÄLLA - E27 Max. 15W







Vi rekommenderar att ni använder en högklassig LED-ljuskälla i er armatur. Då en sådan används förlöper det flera år innan ljuskällan måste bytas. En ljuskälla med matt eller vit kupa är att föredra då denna inte skapar skuggor på glaskupan.

I. INSTALLATION AV GLASKUPAN


1. Placera den lösa kupan på ett bord el.dyl. arbetsunderlag
2. Installera ljuskällan (E27 Max 15W, ej inkl.) i lamphållaren.
3. För upphängningskonsolen A försiktigt in i glaskupan. Låt konsolen ligga på bottnet av glaskupan.
4. För metallkupan B ovanpå på glaskupan. Ljuskällan måste förs ledas in i glaskupan innan kupan går på plats.
5. Drag vaijern C försiktigt uppåt tills upphängningskonsolen vilar emot glaskupans inre kant och den gångade delen E blir synlig ovanför metallkupan.
6. Håll fortfarande lite spänning på vaijern och fäst muttern D med er andra hand i gångan på del E, så att upphängningskonsolen hålls på plats, spänne inte muttern ännu.
7. Lyft armaturen från vajern ett litet stycke upp från bordet för att kontrollera om den hänger rakt.
8. Ifall att armaturen inte hänger rakt skall vajerns upphängningspunkt justeras genom att flytta den i den X-formade skåran till en punkt där jämnvikt uppnås.
9. När armaturen hänger rakt, spän muttern D så att upphängningspunkten inte längre kan förskjutas.

II. INSTALLATION I TAKET OCH JUSTERINGAV HÖJD - Se bildruta II.

I. KUPU-OSAN ASENNUS - INSTALLATION AV GLASKUPAN



II. ASENNUS KATTOON JA RIPUSTUSKORKEUDEN SÄÄTÖ - INSTALLATION I TAKET OCH JUSTERING AV HÖJD



Säädä vaijerein pituus painamalla lukitusmekanismia (A, pieni holssi) ylöspäin, samalla kun työnnät/vedät vaijerista (B). Vaijeri lukkiutuu taas, kun päästät irti lukitusmekanismista.

Justera längden på vajern genom att trycka in låsmekanismen (A, den lilla holken) samtidigt som du drar i/skuffar vajern (B). Vajern låser sig igen när du släpper låsmekanismen.